

ПЛАНИРАНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА

Интервал за ремонтване и поддръжка	Този формуляр показва дейностите, чието извършване е необходимо за автомобили шофирани за 105 000km. За автомобили с пробег над посочения, трябва да бъдат ремонтвани и обслужвани отново спрямо същите интервали.								
Интервалът трябва да бъде спазван спрямо	Километри (×1000)	5	15	30	45	60	75	90	105
пробега или									
периода	месец	6	12	24	36	48	60	72	84
1. Двигател									
1—1. Ремък трансмисия	—		—	R	—		R	—	
1—2. Ремък разпр. Вал	Смяна на 105 000km или 4г.								
1—3. Луфт клапани	—	J.T	—	J.T	—	J.T	—	J.T	
1—4. Двигателно масло и маслен филтър	След първо обслужване да се смени на 5000km.								
1—5. Двигателно масло и маслен филтър	След първо обслужване да се смени на 10000km.								
1—6. Охладителна система тръбопроводи и връзки	—	—	—		—	—	—		
1—7. Охладителна система тръбопроводи и връзки	J	J	J	R	J	J	J	R	
1—8. Изпускателна система (без филтър)	—	—	—		—	—	—	I&(R))
2. Система за управление на изгорелите газове									
2—1. Въздуховод	—		—		—		—		
2—2. Управление картерна вентилация	—	—	—		—	—	—		
2—3. Управление горивни изпарения	—		—		—		—		
3. Електрическа система									
3—1. Окабеляване и връзки	—	—	—		—	—	—		
4. Превключвател									

4—1. Запалителни свещи	Използвайте безоловен	—	R	—	R	—	R	—	R	
	бензин	Ако се използва оловен бензин, трябва да се консултираме с "шофиране под тежки обстоятелства"								
4—3. Окабеляване		—	—	—		—	—	—	R	
5. Гориво										
5—1. Празен ход и обороти на двигателя		()		—		—		—		
5—2. Капак резервоар		—	—	—		—	—	—	R	
5—3. Въздушен филтър		R	R	R	R	R	R	R	R	
5—4. Маслен филтър		R	R	R	R	R	R	R	R	
5—5. Горивопроводи и връзки		J. T	—	J. T		J T	—	J T		
Интервалът за		Този формуляр показва изисканото обслужване до 105 000км. След това трябва да продължи да се спазва.								
ремонтиране и		Kilometer (×1, 000)	5	15	30	45	60	75	90	105
поддръжка: спрямо пробега или периода (което настъпи първо)		mile (×1, 000)	6	12	18	24	30	36	42	48
		Месец	6	12	18	24	30	36	42	48
6. Спирачки										
6—1.	Спирачен диск преден		—		—		—		—	
	Спирачен барабан и накладки		—		—		—		—	
6—2. Спирачни маркучи и тръби			—		—		—		—	

6—3. Спирачна течност	—		—	R	—		—	R
6-4. Спирачен педал	—		—		—		—	
6—5. Спирачни компоненти и жила		—		—		—		—
7. Шаси и каросерия								
7—1. Съединител								
7—2. Гуми								
7—3. Проверка гуми								
7—4. Настройка рафтове								
7—5. Кардан	—		—		—		—	
7—6. Масло ръчни скорости				R			R	
7—7. Масло диференциал				R			R	
7—8. Разпределителна система								
7—9. Брава								
7—10. Механизъм смяна предавки								

Забележка:

“R”: Смяна; “J” : проверка. “T” : настройка.

“ | ” : Инспекция, смяна при нужда

1—7 (R) е използвано само за инсталирането на гумени елементи по изпускателната система

A—Повтарящо се кратко пътуване.

B—Шофиране по неравен и/или кален път.

C—Шофиране по запрашен път.

D—Шофиране в студено време и посолени пътища.

E—Повтарящо се кратко пътуване в студено време.

F—Планинско шофиране и/или претоварване.

Лошо обстоятелство код	Поддръжка	Операция	Период за поддръжка
-BC---	ремък трансмисия		На всеки 20 000км или 12м
		R	На всеки 40 000км или 24м
A-CDEF	Масло генератор и пречиствател масло	R	На всеки 5000км или 3м
AB-D--	освободителна тръба и инсталирани аксесоари		На всеки 10 000км или 6м
--C---	въздушен филтър *1		На всеки 2500км
		R	На всеки 10 000км или 6м
ABC-E	Запалителни свещи	R	На всеки 20 000км или 12м
AB-D--	Кардан		На всеки 10 000км или 6м
-B--EF-	Масло ръчни скорости	R	На всеки 20 000км или 12м

	и диференциал		
-B----	Крепежи по шасито	T	На всеки 10 000км или 6м
ABC---	Предни спирачки Спирачни барабани Задни спирачки		На всеки 10 000км или 6м